

## Comment utiliser correctement le Piston Feu Petromax?



### Tutoriel illustré pas à pas

#### Allumer un feu avec le piston à feu



1. Dévisse le piston à feu et monte un des joints. Veille à ce qu'il soit bien placé. Le joint doit s'élargir d'environ 1 mm lors du vissage.

2. Lubrifie le joint avec la vaseline qui se trouve à l'extrémité de la douille.

La tête du piston ne doit pas être lubrifiée. Utilise si possible un doigt avec lequel tu ne toucheras pas l'amadou par la suite. Enfile le manchon sur le piston et appuie dessus. Si la douille remonte d'elle-même, le piston se ferme hermétiquement.





3. Prends un morceau d'amadou de la taille d'un petit pois dans le réservoir du piston et place-le dans la chambre d'allumage. L'amadou doit être bien placé dans la chambre sans dépasser.

4. Place le piston à la verticale sur une surface stable et appuie fermement sur la douille du piston vers le bas, puis tire-la immédiatement vers le haut.

