

PFLEGE DownWool®

Waschen

- Die Waschanleitung befindet sich in der Innentasche des Schlafsacks.
- Der Schlafsack kann mit einem Daunenwaschmittel bei max. 30 °C/ 86 °F per Hand oder in der Waschmaschine im Wollwaschgang gewaschen werden. Bitte auf links wenden, Reissverschluss schliessen, einen zusätzlichen Spülgang durchführen und keinen Weichspüler verwenden.
- Artikel aus der Maschine holen, etwas auflockern und nochmals einen Schleudergang bei max. 600 Umdrehungen durchführen.

Trocknen

- Im Wäschetrockner bei max. 60 °C/ 140 °F trocknen und unbedingt 2-3 Tennisbälle zur besseren Auflockerung hinzufügen.
- Bitte mehrmals Trocknerdurchgänge durchführen und nach jedem Trocknerdurchgang den Artikel aus der Maschine holen, gut aufschütteln bzw. auflockern und zwischendurch auskühlen lassen.
- Der Trockner muss auf Zeitprogramm gestellt werden, um die Daune vollständig zu trocknen.
- Wenn kein Trockner verwendet wird, kann der Schlafsack an sonnigen Tagen auf einen Wäscheständer gelegt werden und häufig aufgeschüttelt werden, so kommt Luft von oben und unten an den Schlafsack.
- Wann ist der Trocknungsvorgang abgeschlossen?
 - Sollte der Artikel noch immer nicht seine ursprüngliche Dicke haben, müssen die Trocknungsvorgänge wiederholt werden, bis sich der Schlafsack stärker gefüllt als vorher anfühlt.
 - Je nach Wasserdichtigkeit des Aussenmaterials kann der Trocknungsprozess unterschiedlich lange (mind. 2 Tage, je nach Trocknermodell) dauern.
 - **Die Daune muss vollständig getrocknet sein.** Wenn der Schlafsack nicht richtig getrocknet und aufgelockert wurde, besteht die Gefahr, dass die Daunenfedern verklumpen. Damit ist der Schlafsack irreparabel kaputt. Feuchte Daunen können riechen, was im getrockneten Zustand wieder verfliegt.

Tipp:

- Daunenschlafsäcke sollten von Zeit zu Zeit oder nach jeder Tour mit Tennisbällen im Wäschetrockner getrocknet werden, damit überschüssige Feuchtigkeit entzogen wird.
- Schlafsäcke müssen offen und trocken im Aufbewahrungssack gelagert werden. Als Lagersack bietet sich auch ein aussortierter Kopfkissenbezug an.
- Beim Einpacken in den Kompressionssack muss der Schlafsack mit dem Fussteil voran gestopft werden, nicht gerollt oder gefaltet.
- Besser als Waschen ist das Lüften eines Schlafsacks. Hybrid-Schlafsäcke müssen nur selten gewaschen werden, da Wolle selbst natürliche geruchshemmende und schmutzabweisende Eigenschaften besitzt. Wir empfehlen bei kleinen äusserlichen Verschmutzungen nur den Fleck selbst sanft zu reinigen (s.o.), speckige und grossflächig verschmutzte Schlafsäcke können in der Waschmaschine gewaschen werden.