Neige

Tentipi
embrace the elements

Le plus simple est de poser le tipi nordique directement sur la neige.

Tasser la neige avec des skis, des raquettes à neige ou la motoneige.

Utiliser par exemple des branches à la place des piquets de tente. Faire un œillet sur la sangle de sol à l'aide de l'anneau, passer le piquet de tente (la branche) à travers l'œillet et le poser à l'horizontale dans la neige. Recouvrir de neige et bien tasser. Laisser geler un moment avant de poser le mât central et de tendre les sangles de sol.

Au lieu d'utiliser des branches à la place des piquets de tente, nous proposons notre piquet à neige spécial, qui convient aussi parfaitement pour monter la tente sur un sol sablonneux.

Sous le mât central, placer deux planches en croix ou un morceau de contre-plaqué.

Attention

S'il risque de neiger, étayer avec des cordelettes tempête et vérifier que la toile du tipi nordique est correctement tendue. Veiller à retirer la neige qui exerce un poids important. Quelques centimètres de neige humide seulement peuvent représenter une charge de plusieurs centaines de kilos sur un tipi nordique de taille 9. Si l'on enlève pas cette neige, le mât central peut se décrocher et le tipi nordique, s'écrouler. Avec un feu ouvert ou un poêle allumé dans la tente, ceci peut entraîner des dégâts importants, aussi bien matériels que personnels.

Tout dégât subi par le mât central ou la toile en raison du poids de la neige n'est pas pris en compte par la garantie.