## Zeltboden







HEBEN SIE DIE MITTELSTANGE LEICHT AN, UND LEGEN SIE DEN BODEN UM DIESE. DIE REIBVERSCHLUSSABDECKUNG SOLL NACH UNTEN ZU LIEGEN KOMMEN-









BODENSTRECKER AUF DER AUBENSEITE ANZIEHEN.