

Zusammenpacken des nordischen Tipis

VOR DEM ABBAU DES ZELTES
SCHLIEßEN SIE EINGANG,
LÜFTUNGSKAPPE UND
ZULUFTÖFFNUNGEN.
INNENZELT ODER BODEN -
FALLS MONTIERT - MÜSSEN
NICHT ABGENOMMEN WERDEN.

BAUEN SIE DAS NORDISCHE TIPI
AB, INDEM SIE DIE HERINGE AUS
DEM BODEN ZIEHEN UND DIE
MITTELSTANGE ENTFERNEN.



BREITEN SIE DIE ZELTPLANE AUF DEM
BODEN AUS.



STECKEN SIE EINEN HERING DURCH DIE
ÖSE AN DER ZELTSPITZE.



FALTEN SIE DIE ZELTPLANE AUF DIE HÄLFTE. ACHTEN SIE AUF
DIE GLASFASERSTÄBE AN DER RAUCHABZUGSÖFFNUNG.



FALTEN SIE DIE ZELTPLANE BIS ZUR ERFORDERLICHEN
BREITE.



ORIENTIEREN SIE SICH DABEI AN DER LÄNGE DER VERPACKTEN
MITTELSTANGE.



ROLLEN SIE DAS ZELT ENG UM DIE MITTELSTANGE.