

eTrex Solar



AUTONOMIE

Bénéficiez d'une autonomie illimitée par temps ensoleillé (75 000 lux), ou jusqu'à 200 heures sans la recharge solaire.



GPS MULTI-BANDES

Le GPS multi-bandes vous donne accès à plusieurs fréquences transmises par les satellites de navigation pour améliorer la précision de la géolocalisation.



CHASSE AU TRÉSOR

Obtenez des mises à jour automatiques sur les chasses au trésor à partir de Geocaching Live, y compris des descriptions et des indices. Lorsque votre appareil est connecté à l'application Garmin Explore, chaque trésor trouvé est téléchargé sur votre profil Geocaching.com.



BOUSSOLE NUMÉRIQUE

Orientez-vous à l'aide du compas numérique, qui fournit un cap précis, même à l'arrêt.



MÉTÉO

Lorsque vous êtes connecté à l'application Garmin Explore, vous pouvez obtenir des prévisions en temps réel pour éviter d'être surpris par les changements de conditions météo.



GARMIN EXPLORE

Connectez-vous à l'application Garmin Explore pour bénéficier de mises à jour logicielles sans fil, d'un espace de stockage dans le cloud, de la planification des trajets, de Smart Notifications et de cartes supplémentaires.