

inReach Messenger Plus



AUSTAUSCH VON FOTOS

Schicke ein Selfie oder teile den Sonnenuntergang – ganz unabhängig vom Mobilfunkempfang. Kopple hierzu einfach deinen inReach Messenger Plus mit der Garmin Messenger App auf deinem kompatiblen Smartphone.



AUSTAUSCH VON SPRACHNACHRICHTEN

Sende deinen Liebsten eine 30 Sekunden lange Sprachnachricht – ganz ohne Mobilfunkempfang – und sage ihnen, dass du sie vermisst. Kopple hierzu einfach deinen inReach Messenger Plus mit der Garmin Messenger App auf deinem kompatiblen Smartphone.



ZWEI-WEGE-KOMMUNIKATION

Sende direkt von deinem inReach aus Textnachrichten mit bis zu 1'600 Zeichen. Verbinde dein kompatibles Smartphone mit der Garmin Messenger App und tausche SMS-Nachrichten aus, sende Emojis oder starte einen Gruppenchat.



INTERAKTIVER SOS-NOTRUF

Geh beruhigter auf Entdeckungstour in dem Wissen, dass du einen interaktiven SOS-Notruf mit deinen GPS-Koordinaten an Garmin Response senden kannst, eine rund um die Uhr besetzte internationale Zentrale für die Notfallkoordinierung. Anstatt sich auf den Mobilfunkempfang zu verlassen, werden deine Nachrichten über das Iridium-Satellitennetzwerk mit 100%iger globaler Abdeckung gesendet.



TEILE DEINE ROUTE

Lasse deine Liebsten zuhause an deiner Tour teilhaben. Teile deine GPS-Position und deine Route jederzeit per LiveTrack oder biete deine GPS-Koordinaten in deine SMS-Nachrichten, Fotos oder Sprachnachrichten ein.



GARMIN EXPLORE APP

Plane deine Tour, sieh dir deinen Track auf einer Karte an, speichere eine Aktivität und zeige eine Streckenmarkierung an, die angibt, wie weit es noch bis zum Ziel ist. Dies erfordert die Kopplung mit der Garmin Explore App auf deinem kompatiblen Smartphone.

inReach Messenger Plus



CHECK-IN NACHRICHTEN

Sende einfache Check-In Nachrichten, die nicht auf die zugeteilten SMS-Nachrichten angerechnet werden.



SYNCHRONISIEREN VON KONTAKTEN

Finde deine Kontakte ganz einfach mit der Garmin Messenger App auf deinem kompatiblen Smartphone.



NAHTLOSE VERBINDUNG

Sende Nachrichten über die WLAN-Technologie oder die Mobilfunkverbindung deines Smartphones. Falls kein Mobilfunk oder keine WLAN-Verbindung verfügbar ist, wechselt das Gerät nahtlos zum Satellitennetzwerk.



SCHREIBE GRUPPENNACHRICHTEN

Verwende dein Smartphone und die Garmin Messenger App, um Gruppennachrichten zu senden.



REMOTE-STEUERUNG

Mit ausgewählten kompatiblen Garmin Produkten kannst du remote SMS-Nachrichten senden und empfangen oder einen interaktiven SOS-Notruf auslösen.



GERÄTEDISPLAY

Verwende das Display, um den Nachrichtenversand zu bestätigen, Nachrichten zu senden und Antworten zu lesen, falls der Akku deines Smartphones leer ist.



GPS-GENAUIGKEIT

Die integrierte Antenne erfasst automatisch Satellitensignale, um die Breiten- und Längengrade deiner Position zu aktualisieren. Du musst deinen inReach also nicht gen Himmel richten, um Satelliten zu suchen.



ROBUSTES DESIGN

Der kompakte inReach® Messenger Plus wurde speziell entwickelt, um auch bei extremen Temperaturen zu funktionieren. Er ist robust, langlebig und wasserdicht gemäss IPX7.



INREACH WETTER-INFORMATIONEN

Erhalte detaillierte Wettervorhersagen für deinen aktuellen Standort oder auch für andere, von dir gespeicherte Wegpunkte oder Orte.



TRACBACK ROUTING

Verwende diese Funktion, um entlang derselben Strecke wieder zurück zum Startpunkt zu navigieren.



SICHERHEITSLADUNG

Der Akku deines Smartphones ist leer? Verbinde das Telefon mit deinem inReach und lade es über den Akku des Geräts auf.



LANGE AKKULAUFZEIT

Der integrierte Lithium-Akku hält bis zu 25 Tage im Modus mit 10-minütigem Tracking.