GOK-Adapter für CH-Gasflasche

Diesen Adapter brauchst du, wenn du einen der folgenden Primus-Kocher an eine grosse CH-Gasflasche anschliessen willst:
Kinjia Stove, Moja Stove, Tupike Stove

Wenn du den Kocher **NUR** mit einer Schraubgaskartusche betreibst, brauchst du keinen Adapter.

Verbraucherinformation Schweiz

Der in der Verpackung mitgelieferte „DIN COMBI" Adapter darf nur für Gasflaschen mit einem deutschen Gasanschluss genutzt werden. Gasflaschen aus der Schweiz haben einen anderen Gasanschluss und benötigen einen zusätzlichen Adapter.

Anschluss DE Gasflasche **Schweizer Gasflasche**

Der Grund: Die deutschen Druckregler passen nicht auf CH-Gasflaschen. Sie lassen sich zwar ohne Probleme aufschrauben, aber der Stift ist etwas zu lang. Somit wird die Dichtung des ausländischen Druckreglers nicht genügend auf die Dichtfläche der CH-Flasche gepresst werden. Bei einer undichten Verbindung treten Gase aus und können mittels offener Feuer oder einem Funken zu Explosionen führen.

CH Druckregler / CH Gasflasche

Ausl. Druckregler / Ausl. Gasflasche

Ausl. Druckregler / CH Gasflasche
Brand- und Explosionsgefahr !